

LT - Perdibrimas: Šis gaminys paženklintas 190 nerubraukti šluokliadėsiu su raktais samuliu pagal Europos direktyvą 2012/19/UE, nurodant, kad negalima išmesti kartu su kitomis buitinėms atliekomis. Dėl pavojingos medžiagų, mišinių ar komponentų buvimio elektriniai ir elektroniniai prietaisai, kurių nėra rūdijamų pagal rūšavimo taisykles, gali būti pavojingi aplinkai ir žmonių sveikatai. At dėl šio gaminto gaminio ir perdbrimo kreipties į savo vietos miestą savivaldybę arba atliekų šalinimo tarnybą.

LV - Pārstrāde: Šis produkts ir marķets ar šo pārstrātes atkritumu tvērstes simbolā saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/ES, lai norādātu, ka to nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Bistamu veidu, mēsījamu vai sastāvdaļu kārtībānēds dēļ elektriskās un elektroniskās atliekas, kas netiek šķīrotas šķīršanās kārtībā, ir potenciāli bīstamas vidēi un cilvēku veselībai. Lai iegūtu informāciju par šo produktu atgriešānu un pārstrādi, lūdz, sazinieties ar savu vietējo pašvaldības pārnaldi vai atkritumu apsaimniekošanas dienību.

NL - Recycling: Dit product is voorzien van het symbool van een doorgevoerde afvalbak op wietjes, conform de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Dit symbool geeft aan dat het niet met het overige huishoudelijk afval mag worden weggegoed. Vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels of componenten kunnen elektrische en elektronische apparaten die niet aan selectieve sortering zijn onderworpen, gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Neem contact op met uw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf voor informatie over de retournering en recycling van dit product.

NO - Resirkulering: Dette produkt er merket med dette symbolet med en overkrystet søppelbette i samsvar med EU-direktiv 2012/19/UE for å indikere at det ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. På grunn av tilstedeværelse av farlige stoffer, blandinger eller komponenter er elektriske og elektroniske enheter som ikke er egnetstand for selektiv sortering potensielt farlige for miljøet og menneskes helse. Sjekk ditt lokale kommunekontor eller avfallshåndteringsnettverket for retur og resirkulering av dette produktet. **PL - Recycling:** Ten produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE, co oznacza, że nie wolno go wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Ze względu na obecność niebezpiecznych substancji, mieszanin lub komponentów, urządzenia elektryczne i elektroniczne, które nie podlegają selektywnej segregacji, stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Informacje na temat zwrotu i recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub w punkcie utylizacji odpadów.

PT - Reciclagem: Este produto está etiquetado com o símbolo de um caixote do lixo com rosca riscado, de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE, para indicar que não deve ser eliminado com o lixo doméstico. Devido à presença de substâncias, misturas ou componentes perigosos, os dispositivos eletrícos e eletrónicos que não são submetidos a triagem seletiva são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde humana. Consulte a câmara municipal ou o serviço de recolha de lixo local para obter informações sobre a devolução e a reciclagem deste produto.

RO - Reciclare: Acest produs este etichetat cu simbolul unui coș de gunoi tăiat, în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE, pentru a indica faptul că nu trebuie eliminat împreună cu celelalte deșeuri menajere. Din cauza prezenței substanțelor, amestecurilor sau componentelor periculoase, dispozitivelor electrice și electronice care nu sunt supuse sortării selective sunt potențial periculoase pentru mediu și sănătatea umană. Vă rugăm să verificați la primăria locală sau la serviciul de eliminare a deșeurilor pentru returnarea și reciclarea acestui produs.

SE - Återvinning: Denna produkt är märkt med denna överkorsade sopptennesymbol i enlighet med EU-direktiv 2012/19/UE för att indikera att den inte får kasseras med annat hushållsavfall. På grund av förekomsten av farliga ämnen, blandningar och komponenter är elektriska och elektroniska apparater som inte sorteras selektivt potentiellt farliga för miljön och människors hälsa. Vänligen kontakta ditt lokala kommunkontor eller avfallshandteringsstjänst för information om retur och återvinning av denna produkt.

SI - Recikliranje: Ta izdelek je označen s simbolom prečrtnane smetnjaka v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU, ki označuje, da ga ni dovoljeno ločiti skupaj z drugimi gospodinjstvi odpadki. Zaradi prisotnosti nevarnih snovi, zmesi ali komponent so električne in elektronske naprave, ki niso predmet selektivnega sortiranja, potencialno nevarne za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij tega izdelka se obrnite na lokalni mestni urad ali službo za odščrtanje odpadkov.

SK - Recyklácia: Tento výrobok je označený symbolom prečiarknutého kontajnera na odpadky v súlade s európskou smernicou 2012/19/UE, ktory označuje, že sa nesmie likvidovať s ostatným domácnym odpadom. Vzhľadom na prítomnosť nebezpečných látok, zmesí alebo komponentov sú elektrické a elektronické zariadenia, ktoré nepodliehajú selektívnej triedeniu, potenciálne nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o vrátení a recyklácii tohto výrobku vám poskytne miestny úrad alebo služba na likvidáciu odpadu.

SA 3	SA 4	SA 5	SA 6

FR - Sécurité : Conforme à toutes les exigences applicables de la directive européenne.	ES - Seguridad : Conformidad con todos los requisitos pertinentes de la directiva de la UE.
Toutes les traductions de ce manuel sont basées sur le texte original en anglais. Conservez ce manuel. Si vous cédez le produit à une autre personne, veuillez également lui remettre ce manuel.	Todas las traducciones de este manual se basan en el texto original en inglés. Conserve el manual. Si transfiere el producto a otra persona, entregue también el manual.
Avant de commencer : assurez-vous que le produit est débranché du secteur avant toute installation ou maintenance. Pour couper l'alimentation : actionnez le disjoncteur du tableau électrique.	Antes de comenzar : asegúrese de que el producto este desconectado de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento. Para desconectar la alimentación: apague el interruptor del grupo en el cuadro eléctrico.
Le cas échéant : <ul style="list-style-type: none">Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.Choisissez un emplacement pour le produit où il n'y a aucun risque de pénétration ou de rebroussement sur le câble. Ne posez aucun objet sur le produit ou ses composants.L'adaptateur (le cas échéant) doit être installé à proximité de l'appareil, ne doit pas être connecté à un autre adaptateur et doit être facilement accessible. Ne branchez pas ce produit sur une source d'alimentation électrique tant qu'il est encore dans son emballage.Ce produit est flexible ou comporte des composants flexibles ; ne tirez pas sur le câble ou les composants et évitez de les plier.N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé ou défectueux. Ce produit est endommagé, en particulier si le câble ou le raccord est endommagé, il doit être immédiatement remplacé, ou hors tension. Dans ce cas, un remplacement est nécessaire. Avant de le remplacer, coupez l'alimentation et laissez-ze refroidir pour éviter tout choc électrique ou brûlure.Ce produit ne doit être ouvert que par un technicien qualifié si une intervention de maintenance est nécessaire. N'effectuez jamais de réparations vous-même.Ne connectez pas deux quils dans luminenceux à une autre quils dans luminenceux.Il est dangereux et risqué de connecter des multiprises et des prises entre elles. Cela peut entraîner une surcharge du circuit, un court-circuit, voire un incendie. Branchez toujours une multiprise ou une prise directement sur une prise murale et évitez d'en utiliser plusieurs à la suite.N'utilisez jamais ce produit dans une zone présentant un risque d'explosion ou à proximité de substances ou de gaz inflammables. Tenez ce produit à l'écart des bords tranchants, de l'huile et de la chaleur.Si ce produit est cédé à des tiers, les manuels doivent être inclus.Ce produit n'est pas jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.Risque d'étouffement. Les matériaux d'emballage pouvant être avalsés ou mal utilisés, il existe un risque d'étouffement ou de blessure. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.	Antes de comenzar : asegúrese de que el producto este desconectado de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento. Para desconectar la alimentación: apague el interruptor del grupo en el cuadro eléctrico.
GR - Ασφάλεια : Συμμόρφωση με όλες τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ.	ES - Seguridad : Conformidad con todos los requisitos pertinentes de la directiva de la UE.

FR - Sécurité : Conforme à toutes les exigences applicables de la directive européenne.	ES - Seguridad : Conformidad con todos los requisitos pertinentes de la directiva de la UE.
Toutes les traductions de ce manuel sont basées sur le texte original en anglais. Conservez ce manuel. Si vous cédez le produit à une autre personne, veuillez également lui remettre ce manuel.	Todas las traducciones de este manual se basan en el texto original en inglés. Conserve el manual. Si transfiere el producto a otra persona, entregue también el manual.
Avant de commencer : assurez-vous que le produit est débranché du secteur avant toute installation ou maintenance. Pour couper l'alimentation : actionnez le disjoncteur du tableau électrique.	Antes de comenzar : asegúrese de que el producto este desconectado de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento. Para desconectar la alimentación: apague el interruptor del grupo en el cuadro eléctrico.
Le cas échéant : <ul style="list-style-type: none">Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.Choisissez un emplacement pour le produit où il n'y a aucun risque de pénétration ou de rebroussement sur le câble. Ne posez aucun objet sur le produit ou ses composants.L'adaptateur (le cas échéant) doit être installé à proximité de l'appareil, ne doit pas être connecté à un autre adaptateur et doit être facilement accessible. Ne branchez pas ce produit sur une source d'alimentation électrique tant qu'il est encore dans son emballage.Ce produit est flexible ou comporte des composants flexibles ; ne tirez pas sur le câble ou les composants et évitez de les plier.N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé ou défectueux. Ce produit est endommagé, en particulier si le câble ou le raccord est endommagé, il doit être immédiatement remplacé, ou hors tension. Dans ce cas, un remplacement est nécessaire. Avant de le remplacer, coupez l'alimentation et laissez-ze refroidir pour éviter tout choc électrique ou brûlure.Ce produit ne doit être ouvert que par un technicien qualifié si une intervention de maintenance est nécessaire. N'effectuez jamais de réparations vous-même.Ne connectez pas deux quils dans luminenceux à une autre quils dans luminenceux.Il est dangereux et risqué de connecter des multiprises et des prises entre elles. Cela peut entraîner une surcharge du circuit, un court-circuit, voire un incendie. Branchez toujours une multiprise ou une prise directement sur une prise murale et évitez d'en utiliser plusieurs à la suite.N'utilisez jamais ce produit dans une zone présentant un risque d'explosion ou à proximité de substances ou de gaz inflammables. Tenez ce produit à l'écart des bords tranchants, de l'huile et de la chaleur.Si ce produit est cédé à des tiers, les manuels doivent être inclus.Ce produit n'est pas jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.Risque d'étouffement. Les matériaux d'emballage pouvant être avalsés ou mal utilisés, il existe un risque d'étouffement ou de blessure. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.	Antes de comenzar : asegúrese de que el producto este desconectado de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento. Para desconectar la alimentación: apague el interruptor del grupo en el cuadro eléctrico.
GR - Ασφάλεια : Συμμόρφωση με όλες τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ.	ES - Seguridad : Conformidad con todos los requisitos pertinentes de la directiva de la UE.

FR - Sécurité : Conforme à toutes les exigences applicables de la directive européenne.	ES - Seguridad : Conformidad con todos los requisitos pertinentes de la directiva de la UE.
Toutes les traductions de ce manuel sont basées sur le texte original en anglais. Conservez ce manuel. Si vous cédez le produit à une autre personne, veuillez également lui remettre ce manuel.	Todas las traducciones de este manual se basan en el texto original en inglés. Conserve el manual. Si transfiere el producto a otra persona, entregue también el manual.
Avant de commencer : assurez-vous que le produit est débranché du secteur avant toute installation ou maintenance. Pour couper l'alimentation : actionnez le disjoncteur du tableau électrique.	Antes de comenzar : asegúrese de que el producto este desconectado de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento. Para desconectar la alimentación: apague el interruptor del grupo en el cuadro eléctrico.
Le cas échéant : <ul style="list-style-type: none">Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.Choisissez un emplacement pour le produit où il n'y a aucun risque de pénétration ou de rebroussement sur le câble. Ne posez aucun objet sur le produit ou ses composants.L'adaptateur (le cas échéant) doit être installé à proximité de l'appareil, ne doit pas être connecté à un autre adaptateur et doit être facilement accessible. Ne branchez pas ce produit sur une source d'alimentation électrique tant qu'il est encore dans son emballage.Ce produit est flexible ou comporte des composants flexibles ; ne tirez pas sur le câble ou les composants et évitez de les plier.N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé ou défectueux. Ce produit est endommagé, en particulier si le câble ou le raccord est endommagé, il doit être immédiatement remplacé, ou hors tension. Dans ce cas, un remplacement est nécessaire. Avant de le remplacer, coupez l'alimentation et laissez-ze refroidir pour éviter tout choc électrique ou brûlure.Ce produit ne doit être ouvert que par un technicien qualifié si une intervention de maintenance est nécessaire. N'effectuez jamais de réparations vous-même.Ne connectez pas deux quils dans luminenceux à une autre quils dans luminenceux.Il est dangereux et risqué de connecter des multiprises et des prises entre elles. Cela peut entraîner une surcharge du circuit, un court-circuit, voire un incendie. Branchez toujours une multiprise ou une prise directement sur une prise murale et évitez d'en utiliser plusieurs à la suite.N'utilisez jamais ce produit dans une zone présentant un risque d'explosion ou à proximité de substances ou de gaz inflammables. Tenez ce produit à l'écart des bords tranchants, de l'huile et de la chaleur.Si ce produit est cédé à des tiers, les manuels doivent être inclus.Ce produit n'est pas jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.Risque d'étouffement. Les matériaux d'emballage pouvant être avalsés ou mal utilisés, il existe un risque d'étouffement ou de blessure. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.	Antes de comenzar : asegúrese de que el producto este desconectado de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento. Para desconectar la alimentación: apague el interruptor del grupo en el cuadro eléctrico.
GR - Ασφάλεια : Συμμόρφωση με όλες τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ.	ES - Seguridad : Conformidad con todos los requisitos pertinentes de la directiva de la UE.

FR - Sécurité : Conforme à toutes les exigences applicables de la directive européenne.	ES - Seguridad : Conformidad con todos los requisitos pertinentes de la directiva de la UE.
Toutes les traductions de ce manuel sont basées sur le texte original en anglais. Conservez ce manuel. Si vous cédez le produit à une autre personne, veuillez également lui remettre ce manuel.	Todas las traducciones de este manual se basan en el texto original en inglés. Conserve el manual. Si transfiere el producto a otra persona, entregue también el manual.
Avant de commencer : assurez-vous que le produit est débranché du secteur avant toute installation ou maintenance. Pour couper l'alimentation : actionnez le disjoncteur du tableau électrique.	Antes de comenzar : asegúrese de que el producto este desconectado de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento. Para desconectar la alimentación: apague el interruptor del grupo en el cuadro eléctrico.
Le cas échéant : <ul style="list-style-type: none">Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.Choisissez un emplacement pour le produit où il n'y a aucun risque de pénétration ou de rebroussement sur le câble. Ne posez aucun objet sur le produit ou ses composants.L'adaptateur (le cas échéant) doit être installé à proximité de l'appareil, ne doit pas être connecté à un autre adaptateur et doit être facilement accessible. Ne branchez pas ce produit sur une source d'alimentation électrique tant qu'il est encore dans son emballage.Ce produit est flexible ou comporte des composants flexibles ; ne tirez pas sur le câble ou les composants et évitez de les plier.N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé ou défectueux. Ce produit est endommagé, en particulier si le câble ou le raccord est endommagé, il doit être immédiatement remplacé, ou hors tension. Dans ce cas, un remplacement est nécessaire. Avant de le remplacer, coupez l'alimentation et laissez-ze refroidir pour éviter tout choc électrique ou brûlure.Ce produit ne doit être ouvert que par un technicien qualifié si une intervention de maintenance est nécessaire. N'effectuez jamais de réparations vous-même.Ne connectez pas deux quils dans luminenceux à une autre quils dans luminenceux.Il est dangereux et risqué de connecter des multiprises et des prises entre elles. Cela peut entraîner une surcharge du circuit, un court-circuit, voire un incendie. Branchez toujours une multiprise ou une prise directement sur une prise murale et évitez d'en utiliser plusieurs à la suite.N'utilisez jamais ce produit dans une zone présentant un risque d'explosion ou à proximité de substances ou de gaz inflammables. Tenez ce produit à l'écart des bords tranchants, de l'huile et de la chaleur.Si ce produit est cédé à des tiers, les manuels doivent être inclus.Ce produit n'est pas jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.Risque d'étouffement. Les matériaux d'emballage pouvant être avalsés ou mal utilisés, il existe un risque d'étouffement ou de blessure. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.	Antes de comenzar : asegúrese de que el producto este desconectado de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento. Para desconectar la alimentación: apague el interruptor del grupo en el cuadro eléctrico.
GR - Ασφάλεια : Συμμόρφωση με όλες τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ.	ES - Seguridad : Conformidad con todos los requisitos pertinentes de la directiva de la UE.

FR - Sécurité : Conforme à toutes les exigences applicables de la directive européenne.	ES - Seguridad : Conformidad con todos los requisitos pertinentes de la directiva de la UE.
Toutes les traductions de ce manuel sont basées sur le texte original en anglais. Conservez ce manuel. Si vous cédez le produit à une autre personne, veuillez également lui remettre ce manuel.	Todas las traducciones de este manual se basan en el texto original en inglés. Conserve el manual. Si transfiere el producto a otra persona, entregue también el manual.
Avant de commencer : assurez-vous que le produit est débranché du secteur avant toute installation ou maintenance. Pour couper l'alimentation : actionnez le disjoncteur du tableau électrique.	Antes de comenzar : asegúrese de que el producto este desconectado de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento. Para desconectar la alimentación: apague el interruptor del grupo en el cuadro eléctrico.
Le cas échéant : <ul style="list-style-type: none">Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.Choisissez un emplacement pour le produit où il n'y a aucun risque de pénétration ou de rebroussement sur le câble. Ne posez aucun objet sur le produit ou ses composants.L'adaptateur (le cas échéant) doit être installé à proximité de l'appareil, ne doit pas être connecté à un autre adaptateur et doit être facilement accessible. Ne branchez pas ce produit sur une source d'alimentation électrique tant qu'il est encore dans son emballage.Ce produit est flexible ou comporte des composants flexibles ; ne tirez pas sur le câble ou les composants et évitez de les plier.N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé ou défectueux. Ce produit est endommagé, en particulier si le câble ou le raccord est endommagé, il doit être immédiatement remplacé, ou hors tension. Dans ce cas, un remplacement est nécessaire. Avant de le remplacer, coupez l'alimentation et laissez-ze refroidir pour éviter tout choc électrique ou brûlure.Ce produit ne doit être ouvert que par un technicien qualifié si une intervention de maintenance est nécessaire. N'effectuez jamais de réparations vous-même.Ne connectez pas deux quils dans luminenceux à une autre quils dans luminenceux.Il est dangereux et risqué de connecter des multiprises et des prises entre elles. Cela peut entraîner une surcharge du circuit, un court-circuit, voire un incendie. Branchez toujours une multiprise ou une prise directement sur une prise murale et évitez d'en utiliser plusieurs à la suite.N'utilisez jamais ce produit dans une zone présentant un risque d'explosion ou à proximité de substances ou de gaz inflammables. Tenez ce produit à l'écart des bords tranchants, de l'huile et de la chaleur.Si ce produit est cédé à des tiers, les manuels doivent être inclus.Ce produit n'est pas jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.Risque d'étouffement. Les matériaux d'emballage pouvant être avalsés ou mal utilisés, il existe un risque d'étouffement ou de blessure. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.	Antes de comenzar : asegúrese de que el producto este desconectado de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento. Para desconectar la alimentación: apague el interruptor del grupo en el cuadro eléctrico.
GR - Ασφάλεια : Συμμόρφωση με όλες τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ.	ES - Seguridad : Conformidad con todos los requisitos pertinentes de la directiva de la UE.

FR - Sécurité : Conforme à toutes les exigences applicables de la directive européenne.	ES - Seguridad : Conformidad con todos los requisitos pertinentes de la directiva de la UE.
Toutes les traductions de ce manuel sont basées sur le texte original en anglais. Conservez ce manuel. Si vous cédez le produit à une autre personne, veuillez également lui remettre ce manuel.	Todas las traducciones de este manual se basan en el texto original en inglés. Conserve el manual. Si transfiere el producto a otra persona, entregue también el manual.
Avant de commencer : assurez-vous que le produit est débranché du secteur avant toute installation ou maintenance. Pour couper l'alimentation : actionnez le disjoncteur du tableau électrique.	Antes de comenzar : asegúrese de que el producto este desconectado de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento. Para desconectar la alimentación: apague el interruptor del grupo en el cuadro eléctrico.
Le cas échéant : <ul style="list-style-type: none">Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.Choisissez un emplacement pour le produit où il n'y a aucun risque de pénétration ou de rebroussement sur le câble. Ne posez aucun objet sur le produit ou ses composants.L'adaptateur (le cas échéant) doit être installé à proximité de l'appareil, ne doit pas être connecté à un autre adaptateur et doit être facilement accessible. Ne branchez pas ce produit sur une source d'alimentation électrique tant qu'il est encore dans son emballage.Ce produit est flexible ou comporte des composants flexibles ; ne tirez pas sur le câble ou les composants et évitez de les plier.N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé ou défectueux. Ce produit est endommagé, en particulier si le câble ou le raccord est endommagé, il doit être immédiatement remplacé, ou hors tension. Dans ce cas, un remplacement est nécessaire. Avant de le remplacer, coupez l'alimentation et laissez-ze refroidir pour éviter tout choc électrique ou brûlure.Ce produit ne doit être ouvert que par un technicien qualifié si une intervention de maintenance est nécessaire. N'effectuez jamais de réparations vous-même.Ne connectez pas deux quils dans luminenceux à une autre quils dans luminenceux.Il est dangereux et risqué de connecter des multiprises et des prises entre elles. Cela peut entraîner une surcharge du circuit, un court-circuit, voire un incendie. Branchez toujours une multiprise ou une prise directement sur une prise murale et évitez d'en utiliser plusieurs à la suite.N'utilisez jamais ce produit dans une zone présentant un risque d'explosion ou à proximité de substances ou de gaz inflammables. Tenez ce produit à l'écart des bords tranchants, de l'huile et de la chaleur.Si ce produit est cédé à des tiers, les manuels doivent être inclus.Ce produit n'est pas jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.Risque d'étouffement. Les matériaux d'emballage pouvant être avalsés ou mal utilisés, il existe un risque d'étouffement ou de blessure. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.	Antes de comenzar : asegúrese de que el producto este desconectado de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento. Para desconectar la alimentación: apague el interruptor del grupo en el cuadro eléctrico.
GR - Ασφάλεια : Συμμόρφωση με όλες τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ.	ES - Seguridad : Conformidad con todos los requisitos pertinentes de la directiva de la UE.

FR - Sécurité : Conforme à toutes les exigences applicables de la directive européenne.	ES - Seguridad : Conformidad con todos los requisitos pertinentes de la directiva de la UE.
Toutes les traductions de ce manuel sont basées sur le texte original en anglais. Conservez ce manuel. Si vous cédez le produit à une autre personne, veuillez également lui remettre ce manuel.	Todas las traducciones de este manual se basan en el texto original en inglés. Conserve el manual. Si transfiere el producto a otra persona, entregue también el manual.
Avant de commencer : assurez-vous que le produit est débranché du secteur avant toute installation ou maintenance. Pour couper l'alimentation : actionnez le disjoncteur du tableau électrique.	Antes de comenzar : asegúrese de que el producto este desconectado de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento. Para desconectar la alimentación: apague el interruptor del grupo en el cuadro eléctrico.
Le cas échéant : <ul style="list-style-type: none">Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.Choisissez un emplacement pour le produit où il n'y a aucun risque de pénétration ou de rebroussement sur le câble. Ne posez aucun objet sur le produit ou ses composants.L'adaptateur (le cas échéant) doit être installé à proximité de l'appareil, ne doit pas être connecté à un autre adaptateur et doit être facilement accessible. Ne branchez pas ce produit sur une source d'alimentation électrique tant qu'il est encore dans son emballage.Ce produit est flexible ou comporte des composants flexibles ; ne tirez pas sur le câble ou les composants et évitez de les plier.N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé ou défectueux. Ce produit est endommagé, en particulier si le câble ou le raccord est endommagé, il doit être immédiatement remplacé, ou hors tension. Dans ce cas, un remplacement est nécessaire. Avant de le remplacer, coupez l'alimentation et laissez-ze refroidir pour éviter tout choc électrique ou brûlure.Ce produit ne doit être ouvert que par un technicien qualifié si une intervention de maintenance est nécessaire. N'effectuez jamais de réparations vous-même.Ne connectez pas deux quils dans luminenceux à une autre quils dans luminenceux.Il est dangereux et risqué de connecter des multiprises et des prises entre elles. Cela peut entraîner une surcharge du circuit, un court-circuit, voire un incendie. Branchez toujours une multiprise ou une prise directement sur une prise murale et évitez d'en utiliser plusieurs à la suite.N'utilisez jamais ce produit dans une zone présentant un risque d'explosion ou à proximité de substances ou de gaz inflammables. Tenez ce produit à l'écart des bords tranchants, de l'huile et de la chaleur.Si ce produit est cédé à des tiers, les manuels doivent être inclus.Ce produit n'est pas jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.Risque d'étouffement. Les matériaux d'emballage pouvant être avalsés ou mal utilisés, il existe un risque d'étouffement ou de blessure. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.	Antes de comenzar : asegúrese de que el producto este desconectado de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento. Para desconectar la alimentación: apague el interruptor del grupo en el cuadro eléctrico.
GR - Ασφάλεια : Συμμόρφωση με όλες τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ.	ES - Seguridad : Conformidad con todos los requisitos pertinentes de la directiva de la UE.

FR - Sécurité : Conforme à toutes les exigences applicables de la directive européenne.	ES - Seguridad : Conformidad con todos los requisitos pertinentes de la directiva de la UE.
Toutes les traductions de ce manuel sont basées sur le texte original en anglais. Conservez ce manuel. Si vous cédez le produit à une autre personne, veuillez également lui remettre ce manuel.	Todas las traducciones de este manual se basan en el texto original en inglés. Conserve el manual. Si transfiere el producto a otra persona, entregue también el manual.
Avant de commencer : assurez-vous que le produit est débranché du secteur avant toute installation ou maintenance. Pour couper l'alimentation : actionnez le disjoncteur du tableau électrique.	Antes de comenzar : asegúrese de que el producto este desconectado de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento. Para desconectar la alimentación: apague el interruptor del grupo en el cuadro eléctrico.
Le cas échéant : <ul style="list-style-type: none">Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.Choisissez un emplacement pour le produit où il n'y a aucun risque de pénétration ou de rebroussement sur le câble. Ne posez aucun objet sur le produit ou ses composants.L'adaptateur (le cas échéant) doit être installé à proximité de l'appareil, ne doit pas être connecté à un autre adaptateur et doit être facilement accessible. Ne branchez pas ce produit sur une source d'alimentation électrique tant qu'il est encore dans son emballage.Ce produit est flexible ou comporte des composants flexibles ; ne tirez pas sur le câble ou les composants et évitez de les plier.N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé ou défectueux. Ce produit est endommagé, en particulier si le câble ou le raccord est endommagé, il doit être immédiatement remplacé, ou hors tension. Dans ce cas, un remplacement est nécessaire. Avant de le remplacer, coupez l'alimentation et laissez-ze refroidir pour éviter tout choc électrique ou brûlure.Ce produit ne doit être ouvert que par un technicien qualifié si une intervention de maintenance est nécessaire. N'effectuez jamais de réparations vous-même.Ne connectez pas deux quils dans luminenceux à une autre quils dans luminenceux.Il est dangereux et risqué de connecter des multiprises et des prises entre elles. Cela peut entraîner une surcharge du circuit, un court-circuit, voire un incendie. Branchez toujours une multiprise ou une prise directement sur une prise murale et évitez d'en utiliser plusieurs à la suite.N'utilisez jamais ce produit dans une zone présentant un risque d'explosion ou à proximité de substances ou de gaz inflammables. Tenez ce produit à l'écart des bords tranchants, de l'huile et de la chaleur.Si ce produit est cédé à des tiers, les manuels doivent être inclus.Ce produit n'est pas jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.Risque d'étouffement. Les matériaux d'emballage pouvant être avalsés ou mal utilisés, il existe un risque d'étouffement ou de blessure. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.	Antes de comenzar : asegúrese de que el producto este desconectado de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento. Para desconectar la alimentación: apague el interruptor del grupo en el cuadro eléctrico.
GR - Ασφάλεια : Συμμόρφωση με όλες τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ.	ES - Seguridad : Conformidad con todos los requisitos pertinentes de la directiva de la UE.

SA 3	SA 4	SA 5	SA 6

TR - Geri Dönüşüm: Bu ürün, 2012/19/UE sayılı Avrupa Direktifi uyarınca, diğer evsel atıklardanız birlikte atılmaması gerektiğini belirtir ve için üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu simgesiyle etiketlenmiştir. Tehlikeli maddeler, kanserojen veya bileşenler içerdiğinden, seçici ayrı işleme tabii olmayan elektrikli ve elektrikli cihazlar çere ve insan sağlığı için potansiyel olarak tehlikelidir. Bu ürünü idare etme ve geri dönüşümü için lütfen yerel belediyе ofisimize veya atık bertaraf hizmetine danışın.

BE - Belgium
NL - Dit product: Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgevoerde afvalbak op wietjes, conform de Europese Richtlijn 2012/19/EC, om aan te geven dat het niet weggegoed mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels of derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

DE - Dieses Produkt: Ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EC mit diesem Symbol einer durchgesehenen Mülltonne gekennzeichnet, um darauf hinzuweisen, dass es nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung oder Ihrem Entsorgungsdienstleister vor Ort über die Rückgabe und das Recycling dieses Produkts.

FR - Ce produit: est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

CH - Switzerland
DE - Dieses Produkt: Ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EC mit diesem Symbol einer durchgesehenen Mülltonne gekennzeichnet, um darauf hinzuweisen, dass es nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung oder Ihrem Entsorgungsdienstleister vor Ort über die Rückgabe und das Recycling dieses Produkts.

FR - Ce produit: est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

IT - Questo prodotto: è etichettato con il simbolo del bidone della spazzatura barrato, in conformità alla direttiva europea 2012/19/EC, per indicare che non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. A causa della presenza di sostanze, miscele o componenti pericolosi, i dispositivi elettrici ed elettronici non soggetti a smistamento selettivo sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana. Per la restituzione e lo smaltimento di questo prodotto, consultare i servizi pubblici locali o il servizio di smaltimento rifiuti.

SE - Återvinning: Denna produkt är märkt med denna överkorsade sopptennesymbol i enlighet med EU-direktiv 2012/19/UE för att indikera att den inte får kasseras med annat hushållsavfall. På grund av förekomsten av farliga ämnen, blandningar och komponenter är elektriska och elektroniska apparater som inte sorteras selektivt potentiellt farliga för miljön och människors hälsa. Vänligen kontakta ditt lokala kommunkontor eller avfallshandteringsstjänst för information om retur och återvinning av denna produkt.

SI - Recikliranje: Ta izdelek je označen s simbolom prečrtnane smetnjaka v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU, ki označuje, da ga ni dovoljeno ločiti skupaj z drugimi gospodinjstvi odpadki. Zaradi prisotnosti nevarnih snovi, zmesi ali komponent so električne in elektronske naprave, ki niso predmet selektivnega sortiranja, potencialno nevarne za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij tega izdelka se obrnite na lokalni mestni urad ali službo za odščrtanje odpadkov.

SA 3	SA 4	SA 5	SA 6

