








FLOODLIGHT
7301000100 **30W**
7301000200 **50W**
7301000300 **100W**



EN - Installation should only be carried out by certified electricians. The aluminum housing becomes warm during use. Do not touch the lamp and let it cool down before performing any maintenance. This floodlight is sealed for watertightness. Opening or repairing by the consumer is not permitted. In the event of damage, the entire fixture must be replaced. **DE** - Die Installation darf nur von zertifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Das Aluminiumgehäuse wird während des Gebrauchs warm. Berühren Sie die Lampe nicht und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Dieser Flutlichtstrahler ist zur Gewährleistung der Wasserdichtheit versiegelt. Das Öffnen oder Reparieren durch den Verbraucher ist nicht gestattet. Im Falle einer Beschädigung muss das gesamte Leuchtmittel ersetzt werden. **BG** - Монтажът трябва да се извършва само от сертифицирани електротехници. Алуминиевият корпус се нагрива по време на употреба. Не докосвайте лампата и я оставете да се охлади, преди да извършвате какъвто и да е поддръжка. Този прожектор е запечатан за осигуряване на водонепропускливост. Отварянето или ремонтването от потребителя не е разрешено. В случай на повреда трябва да се замени цялото осветително тяло. **CS** - Instalaci smi provádět pouze certifikovaní elektrikáři. Hliníkové pouzdro se během používání zahřívá. Nedotýkejte se lampy a před prováděním jakékoli údržby ji nechte vychladnout. Tento světlomet je utěsněn pro zajištění vodotěsnosti. Otvoreňní nebo opravy spotřebitelem nejsou povoleny. V případě poškození musí být vyměněno celé světlo. **DA** - Installationen må kun udføres af certificerede elektrikere. Aluminiumshuset bliver varmt under brug. Rør ikke ved lampen, og lad den køle af, før der udføres vedligeholdelse. Denne projektor er forseglet for at sikre vandtæthed. Åbning eller reparation foretaget af forbrugeren er ikke tilladt. I tilfælde af beskadigelse skal hele armaturet udskiftes. **ET** - Paigalduse tohivad teha ainult sertifitseeritud elektrikud. Alumiiniumkorpus muutub kasutamise ajal soojaks. Ärge puudutage lampi ja laske sellel enne hooldustööde tegemist maha jahtuda. See projektor on veekindluse tagamiseks tihendatud. Tõrgetaj ei ole lubatud seda avada ega parandada. Kahjustuse korral tuleb kogu valgusti välja vahetada. **ES** - La instalación solo debe ser realizada por electricistas certificados. La carcasa de aluminio se calienta durante el uso. No toque la lámpara y deje que se enfríe antes de realizar cualquier mantenimiento. Este proyector está sellado para garantizar la estanqueidad. No está permitido que el consumidor lo abra o repare. En caso de daño, debe sustituirse toda la luminaria. **FI** - Asennuksen saa suorittaa vain sertifioitu sähköasentaja. Alumiinikotelo lämpenee käytön aikana. Älä koske lampuun ja anna sen jäähtyä ennen huoltotöidenpiteiden suorittamista. Tämä valonheittin on tiivistetty vesi tiivistäen valmistamiseksi. Kuluttaja ei saa avata tai korjata sitä. Vaurion sattuessa koko valaisin on vaihdettava. **FR** - L'installation doit être effectuée uniquement par des électriciens certifiés. Le boîtier en aluminium devient chaud pendant l'utilisation. Ne touchez pas la lampe et laissez-la refroidir avant d'effectuer toute opération de maintenance. Ce projecteur est scellé afin de garantir son étanchéité. L'ouverture ou la réparation par le consommateur n'est pas autorisée. En cas de dommage, l'ensemble du luminaria doit être remplacé. **EL** - Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους. Το περίβλημα από αλουμίνιο θερμαίνεται κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε τη λάμπα και αφήστε τη να κρυώσει πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση. Αυτός ο προβολέας είναι σφραγισμένος για να διασφαλίσει ότι ο υδροστεγανότητα. Το άνοιγμα ή η αποκατάσταση από τον καταναλωτή δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση ζημιάς, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό. **HR** - Instalaciju smiju izvoditi samo certificirani električari. Alumiunjsko kućište zagrijava se tijekom uporabe. Ne dodirujte svjetiljku i pustite je da se ohladi prije obavljanja bilo kakvog održavanja. Ovaj reflektor je zapečaćen radi osiguranja vodonepropusnosti. Otvaranje ili popravak od strane potrošača nije dopušten. U slučaju oštećenja mora se zamijeniti cijelo rasvjetno tijelo. **HU** - A telepítés kizárólag tanúsított villanyszerelőkhöz végezhető. Az alumínium ház használat közben felmelegszik. Ne érintse meg a lámpát, és bármilyen karbantartás elvégzése előtt hagyja lehűlni. Ez a reflektor a vízársóság biztosítása érdekében le van zárva. A fogyasztó által felnyitni vagy javítás nem megengedett. Sérülés esetén a teljes lámpatestet ki kell cserélni. **IT** - L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da elettricisti certificati. L'alloggiamento in alluminio si riscalda durante l'uso. Non toccare la lampada e lasciarla raffreddare prima di eseguire qualsiasi manutenzione. Questo proiettore è sigillato per garantire l'impermeabilità. L'apertura o la riparazione da parte del consumatore non è consentita. In caso di danneggiamento, l'intero apparecchio deve essere sostituito. **LT** - Montavimą gali atlikti tik sertifikuoti elektrikai. Alumiunio korpusas naudojimo metu įkaista. Neleiskite lempos ir leiskite jai atvėsti prieš atlikdami bet kokią techninę priežiūrą. Šis projektorius yra sandariai uždarytas, kad būtų užtikrintas atsparumas vandeniui. Vartotojui neatidaryti ar remontuoti. Patvirtuota atveju turi būti pakeičiamas visas šviestuvus. **LV** - Uzstādīšanu drīkst veikt tikai sertificēti elektriski. Alumīnija korpus lietošanas laikā kļūst silts. Nepieskarieties lampai un ļaujiet tai atdzist pirms jebkādas apkopes veikšanas. Šis projektoris ir noslēgts, lai nodrošinātu ūdensnecaurlaidību. Patērētājam nav atļauts to atvērt vai remontēt. Būvāmā gadījumā jānodrošina viss gaismeklis. **NL** - De installatie mag alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde elektriciens. De aluminium behuizing wordt warm tijdens gebruik. Raak de lamp niet aan en laat deze afkoelen voordat u onderhoud uitvoert. Deze schijnwerper is verzegeld om de waterdichtheid te garanderen. Openen of repareren door de consument is niet toegestaan. In geval van schade moet het gehele armatuur worden vervangen. **NO** - Installasjonen skal kun utføres av sertifiserte elektrikere. Aluminiumshuset blir varmt under bruk. Ikke berør lampen, og la den kjøle seg ned før det utføres vedlikehold. Denne flomlykten er forseglet for å sikre vannetthet. Åpning eller reparasjon utført av forbrukeren er ikke tillatt. Ved skade må hele armaturet skiftes ut. **PL** - Instalacja powinna być wykonywana wyłącznie przez certyfikowanych elektryków. Aluminiowa obudowa nagrzewa się podczas użytkowania. Nie dotykaj lampy i pozwól jej ostygnąć przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych. Ten naswietlacz jest uszczelniony w celu zapewnienia wodoodporności. Otwieranie lub naprawianie przez konsumenta jest niedozwolone. W przypadku uszkodzenia należy wymienić całe oprawę. **PT** - A instalação deve ser realizada apenas por eletricitistas certificados. A caixa de alumínio aquece durante a utilização. Não toque na lâmpada e deixe-a arrefecer antes de efetuar qualquer manutenção. Este projetor está selado para garantir a estanqueidade à água. A abertura ou reparação pelo consumidor não é permitida. Em caso de danos, toda a luminária deve ser substituída. **RO** - Instalarea trebuie efectuată numai de electricieni certificați. Carcasa din aluminiu se încălzește în timpul utilizării. Nu atingeți lampa și lăsați-o să se răcească înainte de a efectua orice operațiune de întreținere. Acest proiector este sigilat pentru a asigura etanșeitatea la apă. Deschiderea sau repararea de către consumator nu este permisă. În caz de deteriorare, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit. **SV** - Installationen får endast utföras av certifierade elektriker. Alumiiniumhöljet blir varmt under användning. Rör inte vid lampan och låt den svalna innan något underhåll utförs. Demna strålkastare är förseglad för att säkerställa vattentätthet. Öppning eller reparation av konsumenten är inte tillåten. Vid skada måste hela armaturen bytas ut. **UK** - Namestavlenn smejno izvajati samo certificirani električarji. Aluminijasto ohišje se med uporabo segreje. Ne dotikajte se svetilke in pustite, da se ohladi, pred izvedenjem kakršno koli vzdrževanje. Ta reflektor je zatesnjen za zagotavljanje vodotesnosti. Odpiranje ali popravilo s strani potrošnika ni dovoljeno. V primeru poškodbe je treba zamenjati celotno svetilko. **ES** - Instalación smi ykonovat'fiba certifikovaniye elektriki. Hlinikové pouzdro sa počas používania zahrieva. Nedotýkajte sa lampy a pred vykonaním akýchkoľvek údržby ju nechajte vychladnúť. Tento svetlomet je utěsněn pro zajištění vodotěsnosti. Otvoreňní alebo oprava spotrebitel'om nie je povolená. V prípade poškodenia musí byť vymenené celé svetielko. **TR** - Kurulum yalnızca sertifikalı elektrikçiler tarafından yapılmalıdır. Alüminyum gövde kullanırsanız ısınır. Lambaya dokunmayın ve herhangi bir bakım yapmadan önce soğumasını bekleyin. Bu projektor, su geçirmezliği sağlamak için sızdırmaz hale getirilmiştir. Tüketicilerin tarafından açılması veya onarılması yasaktır. Hasar durumunda tüm armatür değiştirilmelidir. **EN** - Ensure the electricity is turned off at the mains before installing or maintaining. The flood light can optionally be equipped with a motion sensor. (Art. nr. 7301000700). 1. Determine the place where you want to install the Flood light and mark the position of the drill holes by using the adjustable bracket as template. 2. Drill the holes and place the plugs. Attach the bracket with stainless steel screws. 3+4. Connect the power lines with the terminal connector. Turn the main power supply back on. 5+6. Check the Flood light for proper operation. This product is suitable for outdoor use and must be earthed. If in any doubt, consult a qualified electrician. **DE** - Stellen Sie sicher, dass der Strom am Hauptschalter ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen. Der Flutlichtstrahler kann optional mit einem Bewegungssensor ausgestattet werden. (Art.-Nr. 7301000700). 1. Bestimmen Sie den Ort, an dem Sie den Flutlichtstrahler installieren möchten, und markieren Sie die Position der Bohrlöcher, indem Sie die verstellbare Halterung als Schablone verwenden. 2. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die Dübel ein. Befestigen Sie die Halterung mit Edelstahlschrauben. 3+4. Verbinden Sie die Stromleitungen mit der Anschlussklemme. Schalten Sie die Hauptstromversorgung wieder ein. 5+6. Prüfen Sie den Flutlichtstrahler auf ordnungsgemäßes Betrieb. Dieses Produkt ist für den Außenbereich geeignet und muss geerdet werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an eine qualifizierte Elektrofachkraft. **BG** - Уверете се, че електричеството е изключено от главното захранване, преди да извършвате монтаж или поддръжка. Проекторът може по избор да бъде оборудван със сензор за движение. (арт. № 7301000700). 1. Определете мястото, където искате да монтирате прожектора, и маркирайте позицията на отворите за пробиване, като използвате регулируемата скоба като шаблон. 2. Пробийте отворите и поставете дюбелите. Закрепете скобата с винтове от неръждаема стомана. 3+4. Свържете захранващите проводници към клемния конектор. Включете отново главното захранване. 5+6. Проверете прожектора за правилна работа. Този продукт е подходящ за външна употреба и трябва да бъде заземен. При съмнение се консултирайте с квалифициран електротехник. **CS** - Před instalací nebu údržbou se ujistěte, že je elektrifina vypnuta na hlavním prívodu. Světlomet lze volitelně vybavit pohybovým senzorem. (č. vř. 7301000700). 1. Určete místo, kde chcete světlomet nainstalovat, a označte polohu vrtaných otvorů pomocí nastavitelného držáku jako šablony. 2. Vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky. Připevněte držák pomocí šroubů z nerezové oceli. 3+4. Připojte napájecí vodiče ke svorkovnici. Znovu zapněte hlavní prívod napájení. 5+6. Zkontrolujte správnou funkci světlometu. Tento výrobek je vhodný pro venkovní použití a musí být uzeměn. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře. **DA** - Sørg for, at strømmen er slukket ved hovedbryderen, før installation eller vedligeholdelse udføres. Projektoren kan valgfrit udstyres med en bevægelse sensor. (art.nr. 7301000700). 1. Bestem det sted, hvor du vil installere projektøren, og marker placeringen af borehullerne ved at bruge det justerbare beslag som skabelon. 2. Bor hullerne, og sæt rawplugs i. Fæstner beslaget med skrue af rustfrit stål. 3+4. Tilslut strømledningerne til klemrækken. Tænd for hovedstrømforsyningen igen. 5+6. Kontrollér, at projektøren fungerer korrekt. Dette produkt er egnet til udendørs brug og skal jordes. Kontakt en kvalificeret elektriker, hvis du er i tvivl. **ET** - Enne paigaldamist või hooldust veenduge, et elekter on peakiibist välja lülitatud. Projektori saab soovil korral varustada liikumisanduriga. (art nr 7301000700). 1. Määrake koht, kuhu soovite projektori paigaldada, ja märkige puurimisaukude asukoht, kasutades reguleeritavat kronsteini šabloonina. 2. Puurige augud ja paigaldage tüübid. Kinnitage kronstein roostevastav terasest kruvidega. 3+4. Ühendage toitejuhtmed klemmühendusega. Lülitage peatööde uuesti sisse. 5+6. Kontrollige, kas projektor töötab korralikult. See toode sobib kasutamiseks välisruumis ja peab olema maandatud. Kahtluse korral konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga. **ES** - Asegúrese de que la electricidad esté desconectada en el suministro principal antes de realizar la instalación o el mantenimiento. El proyector puede equiparse opcionalmente con un sensor de movimiento. (n.º de art. 7301000700). 1. Determine el lugar donde desea instalar el proyector y marque la posición de los orificios de perforación utilizando el soporte ajustable como plantilla. 2. Taladre los orificios y coloque los tacos. Fije el soporte con tornillos de acero inoxidable. 3+4. Conecte los cables de alimentación al conector de terminales. Vuelva a conectar la alimentación principal. 5+6. Compruebe que el proyector funcione correctamente. Este producto es apto para uso en exteriores y debe conectarse a tierra. En caso de duda, consulte a un electricista calificado. **FI** - Varmista, että sähkö on katkaistu pääkytkimestä ennen asennusta tai huoltoa. Valonheittin voidaan hahentaa varustaa liiketunnistimella. (tuoteno 7301000700). 1. Määritä paikka, johon haluat asettaa valonheittimen, ja merkitse porausreikien sijainti käyttämällä säädettävää kiinniketä mallina. 2. Poraa reiät ja aseta tulpat paikalleen. Kiinnitä kiinnike ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla ruuveilla. 3+4. Liitä virtajohdot liittimillä. Kytke päävirta takaisin päälle. 5+6. Tarkista, että valonheittin toimii oikein. Tämä tuote soveltuu ulko käyttöön ja se on maadoitettava. Jos olet epävarma, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan. **FR** - Assurez-vous que l'électricité est coupée au niveau de l'alimentation principale avant toute installation ou maintenance. Le projecteur peut être équipé en option d'un détecteur de mouvement. (réf. art. 7301000700). 1. Déterminez l'endroit où vous souhaitez installer le projecteur et marquez la position des trous de perçage en utilisant le support réglable comme gabarit. 2. Percez les trous et insérez les chevilles. Fixez le support avec des vis en acier inoxydable. 3+4. Raccordez les câbles d'alimentation au bornier. Réactivez l'alimentation principale. 5+6. Vérifiez le bon fonctionnement du projecteur. Ce produit convient à une utilisation en extérieur et doit être mis à la terre. En cas de doute, consultez un électricien qualifié. **HR** - Uvjerite se, da je električnost isključena na glavnom napajaju prije instalacije ili održavanja projektor. Ili električna energija isključena na glavnom napajaju. Reflektor se po želji može opremiti senzorom pokreta. (br. žrt. 7301000700). 1. Odredite mjesto na koje želite instalirati reflektor i označite položaj rupa za bušenje koristeći podsvi nosač kao predložak. 2. Izbušite rupe i umetnite tipke. Pričvrstite nosač vijcima od nerđajućeg čelika. 3+4. Spojite napajne vodove s priključnom stezalnicom. Ponovno uključite glavno napajanje. 5+6. Provjerite ispravan rad reflektora. Ovaj proizvod prikladan je za vanjsku uporabu i mora biti uzemljen. U slučaju bilo kakve sumnje obratite se kvalificiranom električaru. **HU** - Telepítés vagy karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátás a főkapcsolónál ki van kapcsolva. A reflektor opcionálisan mozgásérzékelővel is felszerelhető. (cikkszám: 7301000700). 1. Határozza meg azt a helyet, ahova a reflektor telepíteni szeretné, és jelölje meg a fúrandó lyukak helyét az állítható konzol sablonként történő használatával. 2. Fúrja ki a lyukakat, és helyezze be a tüdőbe a rupeket. Rögzítse a konzolt rozsdamentes acél csavarokkal. 3+4. Csatlakoztassa a táplálékövezeteket a sorkapcsolóhoz. Kapcsolja vissza a fő áramellátást. 5+6. Ellenőrizze a reflektor megfelelő működését. Ez a termék kizárólag használatra alkalmas, és földelni kell. Kétség esetén forduljon szaképpert villanyszerelőkhöz. **IT** - Assicurarsi che l'elettricità sia disattivata dall'alimentazione principale prima dell'installazione o della manutenzione. Il proiettore può essere opzionalmente dotato di un sensore di movimento. (art. n. 7301000700). 1. Determinare il punto in cui si desidera installare il proiettore e contrassegnare la posizione dei fori da praticare utilizzando la staffa regolabile come modello. 2. Praticare i fori e inserire i tasselli. Fissare la staffa con viti in acciaio inox. 3+4. Collegare i cavi di alimentazione al connettore terminale. Riattivare l'alimentazione principale. 5+6. Verificare il corretto funzionamento del proiettore. Questo prodotto è adatto per l'uso all'aperto e deve essere collegato a terra. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato. **LV** - Pirms uzstādīšanas vai apkopes pārīcinieties, ka elektrība ir izslēgta galvenajā barošanas pavedā. Projektoru pēc izvēles var aprīcināt ar kustības sensoru. (č. art. 7301000700). 1. Nosakiet vietu, kur vēlaties uzstādīt projektoru, un atzīmējiet urbjamo caurumu pozīciju, izmantojot regulējamu kronsteini kā šablōnu. 2. Izurbiet caurumus un ievietojiet dibelus. Piestipriniet kronsteini ar nerūsējošā tērauda skrūvēm. 3+4. Prikļūniet strāvas vadus spaiļu savienojājum. Atkārt ieslēdziet galveno barošanas pavedā. 5+6. Pārbaudiet, vai projektors darbojas parezi. Šis produkts ir piemērots lietošanai ārpus telpām un tam jābūt iezemētām. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi. **NL** - Zorg ervoor dat de elektriciteit is uitgeschakeld bij de hoofdschakelaar voordat u de installatie of het onderhoud uitvoert. De schijnwerper kan optioneel worden uitgerust met een bewegingssensor. (art.nr. 7301000700). 1. Bepaal de plaats waar u de schijnwerper wilt installeren en markeer de positie van de boorgaten door de verstelbare beugel als sjabloon te gebruiken. 2. Boor de gaten en plaats de pluggen. Bevestig de beugel met roestvrijstaal schroeven. 3+4. Sluit de stroomdraden aan op de kronsteen. Schakel de hoofdstroomvoorziening weer in. 5+6. Controleer of de schijnwerper goed werkt. Dit product is geschikt voor buitengebruik en moet worden geaard. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien. **NO** - Sørg for at strømmen er slått av ved hovedbryteren før installasjon eller vedlikehold utføres. Flomlyset kan eventuelt utstyres med en bevegelssensor. (art.nr. 7301000700). 1. Bestem stedet der du vil installere flomlyset, og merk posisjonen til borehullene ved å bruke den justerbare braketten som mall. 2. Bor hullene og sett inn pluggene. Fest braketten med skrue i rustfritt stål. 3+4. Koble strømedningene til klemmeklemmen. Slå på hovedstrømforsyningen igjen. 5+6. Kontroller at flomlyset fungerer som det skal. Dette produktet er egnet for utendørs bruk og må jordes. Kontakt en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil. **PL** - Przed instalacją lub konserwacją upewnij się, że zasilanie zostało wyłączone na głównym wyłączniku. Naswietlacz można opcjonalnie wyposażyć w czujnik ruchu. (art.nr. 7301000700). 1. Określ miejsce, w którym chcesz zainstalować naswietlacz, i zaznacz położenie otworów do wiercenia, używając regulowanego uchwyty jako szablonu. 2. Wywier otwory i włóż kołki. Przymocuj uchwyty za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. 3+4. Podłącz przewody zasilające do złącza zaciskowego. Ponownie włóż główne zasilanie. 5+6. Sprawdź, czy naswietlacz działa prawidłowo. Ten produkt nadaje się do użytku na zewnątrz i musi być uzziemiony. W razie jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. **PT** - Certifique-se de que a electricidade está desligada na alimentação principal antes de proceder à instalação ou manutenção. O projetor pode ser opcionalmente equipado com um sensor de movimento. (n.º art. 7301000700). 1. Determine o local onde pretende instalar o projetor e marque a posição dos furos utilizando o suporte ajustável como modelo. 2. Faça os furos e coloque as buchas. Fixe o suporte com parafusos de aço inoxidável. 3+4. Ligue os cabos de alimentação ao conector de terminais. Volte a ligar a alimentação principal. 5+6. Verifique se o projetor funciona corretamente. Este produto é adequado para utilização no exterior e deve ser ligado à terra. Em caso de dúvida, consulte um eletricitista qualificado. **RO** - Asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică este oprită de la rețeaua principală înainte de instalare sau întreținere. Proiectorul poate fi echipat opțional cu un senzor de mișcare. (nr. art. 7301000700). 1. Stabiliți locul în care doriți să instalați proiectorul și marcați poziția găurilor de găurit folosind suportul regulabil ca șablon. 2. Găuriți și introduceți diburii. Fixați suportul cu șuruburi din oțel inoxidabil. 3+4. Conectați firele de alimentare la conectorul terminal. Porniți din nou alimentarea principală. 5+6. Verificați funcționarea corectă a proiectorului. Acest produs este potrivit pentru utilizare în exterior și trebuie împământat. În caz de îndoieli, consultați un electrician calificat. **SV** - Se till att elen är avstängd vid huvudströmbrytaren innan installation eller underhåll utförs. Strålkastaren kan alternativt utrustas med en rörelsesensor. (art.nr.7301000700). 1. Bestäm den plats där du vill installera strålkastaren och markera borrhållens position genom att använda det justerbara fästet som mall. 2. Borra hålen och sätt i pluggnarna. Fäst fästet med skravar av rostfritt stål. 3+4. Anslut strömkablarna till kopplingsplintan. Slå på huvudströmforsörjningen igen. 5+6. Kontrollera att strålkastaren fungerar korrekt. Detta produkt är lämplig för utomhusbruk och måste jordas. Kontakta en kvalificerad elektriker om du är osäker. **SL** - Pred namestitvijo ali vzdrževanje se prepričajte, da je elektrika izklopljena na glavnem napajanju. Reflektor je lahko po želji opremljen s senzorjem gibanja. (št. art. 7301000700). 1. Določite mesto, kamor želite namestiti reflektor, in označite položaj izvrtin, pri čemer uporabite nastavljeni nosilec kot predlogo. 2. Izvrtajte luknje in vstavite vložke. Prihrdite nosilec z vijaki iz nerjavnega jekla. 3+4. Priključite napajalne vodnike na priključno sponko. Ponovno vklopite glavno napajanje. 5+6. Preverite pravilno delovanje reflektorja. Ta izdelek je primeren za zunanjo uporabo in mora biti ozemljen. V primeru kakršnega koli dvoma se posvetujte z usposobljenim električarjem. **SK** - Pred inštaláciou alebo údržbou sa uistite, že je elektrina vypnutá na hlavnom prívode. Svetlomet môže byť voľne vybavený pohybovým senzorom. (č. art. 7301000700). 1. Určte miesto, kde chcete svetlomet nainštalovať, a označte polohu vrtaných otvorov pomocou nastaviteľného držáka ako šablóny. 2. Vyvrťajte otvory a vložte hmoždinky. Pripevnite držák skrutkami z nehrdzavejúcej ocele. 3+4. Pripojte napájacie vodiče ku svorkovnici. Znovu zapnite hlavné napájanie. 5+6. Skontrolujte správnou funkciu svetlometu. Tento výrobok je vhodný na vonkajšie použitie a musí byť uzemnený. V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára. **TR** - Kurulum veya bakım işleminde başlaman önce elektrifin ana şebekeden kapatıldığınından emin olun. Projektor isteğe bağlı olarak hareket sensörü ile donatılabilir. (ürün no. 7301000700). 1. Projektörün kurmak istediğiniz yeri belirleyin ve ayarlanabilir braketi şablon olarak kullanarak delincele deliklerin konumunu işaretleyin. 2. Delikleri delin ve dübelleri yerleştirin. Braketi paslanmaz çelik vidalarla sabitleyin. 3+4. Güç hatlarını клеммен коннекторüne bağlayın. Ana güç kaynağını tekrar açın. 5+6. Projektörün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bu ürün dış mekân kullanımı için uygundur ve topraklanmalıdır. Herhangi bir şüphelen varsa, kalifiye bir elektrikçiye danışın.

PERFORMANCE



Art. No.	7301000100	7301000200	7301000300
Voltage	AC 220-240V -50/60Hz		
Power factor	>0.9		
Wattage	30W	50W	100W
Total Lumen	4100lm	7690lm	15420lm
Effective Lumen	3600lm	6200lm	12800lm
Lamp type	SMD2835 chips		
CRI	70		
Material	Aluminum die-casting		
Motion sensor	Available separately (Calex art. no. 7301000700)		
Product size	149x29x206mm	173x30x242mm	223x33x298mm
Color Temp	Cool white, 4000K		
Work Temp	-20°C - +40°C		
Ingress protection	IP65 (floodlight) / IP68 (connector)		

Art. no. 7301000700

